

VUA KEO CÔNG TRÌNH · TỔNG KHO VCC TÂY BẮC

Chít mạch epoxy chuẩn

Quy trình 8 bước của đội thợ, 3 lỗi hay gặp, bảng tính số chai
và danh sách kiểm tra mang theo ra công trình.

Quy trình 8 bước của đội thợ

- 1 **Máy cắt bàn:** cắt lại đường ron cho thẳng, sâu đều.
- 2 **Máy cắt góc:** cắt tiếp những góc ron, chân tường.
- 3 **Dao sỏi:** sỏi sạch ron.
- 4 **Máy hút bụi:** hút sạch mạch. Mạch phải sạch và khô.
- 5 **Bôi sáp** quanh mép ron.
- 6 **Chuẩn bị bắn keo:** bóp bỏ 20 cm keo đầu, cầm súng nghiêng 45° để keo lọt xuống đường ron.
- 7 **Miết ron:** sau 5 đến 10 phút tùy keo, dùng thanh miết chuyên dụng.
- 8 **Bóc keo thừa đúng giờ:** khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi thi công.

Mạch gạch trước khi chít: sạch bụi, khô, sâu tối thiểu 3 mm. Gạch mới lát chờ 24 đến 48 giờ cho vừa khô. Thay ron cũ thì cạo hết ron cũ, không chít đè lên ron xi măng.

3 sai lầm làm ron hỏng

Lỗi 1. Keo trộn chưa đều

Keo E102 có hai thành phần, chỉ trộn với nhau khi đi qua vòi trộn xoắn. Đoạn keo đầu bơm ra thường chưa đủ tỷ lệ, nên chỗ đó còn ướt, mấy hôm sau vẫn dính tay.

Cách tránh: bóp bỏ khoảng 20 cm keo đầu, thấy màu keo đều mới bắn vào ron.

Lỗi 2. Miết sai dụng cụ

Miết bằng dụng cụ không hợp, ron dễ bị lõm sâu hoặc gợn.

Cách tránh: dùng thanh miết chuyên dụng, miết sau khoảng 5 đến 10 phút tùy loại keo.

Lỗi 3. Bóc keo thừa sai giờ

Thời điểm	Chuyện gì xảy ra
Quá sớm	Keo còn mềm, kéo lên là kéo cả keo trong ron, ron bị lõm.
Khoảng 4 đến 5 tiếng	Keo thừa đã se, bóc gọn.
Quá 48 giờ	Keo cứng, rất khó bóc.

Theo phiếu thông số VCC, E102 đóng rắn ban đầu sau 60 đến 120 phút, đóng rắn hoàn toàn sau 24 đến 72 giờ (ron dày 8 mm, 25°C, độ ẩm 60%). Trời nóng lạnh khác nhau thì thời gian se mặt khác, nên thử bóc một đoạn bằng tay trước khi bóc đại trà.

Bảng tính nhanh số chai E102

Mạch gạch 1,5 mm, 100 m² sàn, đã gồm hao hụt thi công. Chai 400 ml, thùng 20 chai. Số thực tế có thể lệch khoảng 10% tùy tay nghề và độ đều của mạch.

Cỡ gạch (cm)	Số chai / 100 m ²	1 chai phủ khoảng
30×30	40	2,5 m ²
40×40	30	3,3 m ²
30×60	30	3,3 m ²
60×60	20	5 m ²
80×40	23	4,4 m ²
80×80	15	6,7 m ²
60×120	15	6,7 m ²
100×100	12	8,3 m ²

Tự tính cho công trình của bác

- **Mét mạch** = diện tích × (1 ÷ cạnh gạch 1 + 1 ÷ cạnh gạch 2), cạnh tính bằng mét.
- **Lượng keo (ml)** = mét mạch × bề rộng mạch (mm) × 16.
- **Số chai** = lượng keo ÷ 400, làm tròn lên.

Mạch sâu hoặc không đều sẽ tốn hơn. Muốn tính tự động: vuakeocongrinh.com, mục **Tính keo chít mạch**.

Danh sách kiểm tra ra công trình

Đồ nghề

- ☐ Máy cắt bàn, máy cắt góc
- ☐ Dao sủi
- ☐ Máy hút bụi (hoặc chổi)
- ☐ Sáp bôi mép ron
- ☐ Súng bắn keo và vòi trộn xoắn dự phòng
- ☐ Thanh miết chuyên dụng
- ☐ Giẻ, dụng cụ bóc keo thừa

Trước khi bắn keo

- ☐ Gạch mới lát đã chờ đủ 24 đến 48 giờ
- ☐ Mạch sạch, khô, sâu tối thiểu 3 mm
- ☐ Ron cũ đã cạo hết
- ☐ Đã bôi sáp quanh mép
- ☐ Đã tính đủ số chai (cộng dự phòng khoảng 10%)

Khi bắn và sau khi bắn

- ☐ Bóp bỏ 20 cm keo đầu, màu keo đã đều
- ☐ Súng nghiêng 45°, kéo đều tay
- ☐ Miết sau 5 đến 10 phút
- ☐ Ghi giờ bắn, hẹn bóc keo thừa sau 4 đến 5 tiếng
- ☐ Không để quá 48 giờ

Cần tư vấn màu keo, số lượng, giao hàng?

Nhắn tin fanpage **Vua Keo Công Trình** hoặc vào **vuakeocongrinh.com**. Xem video thợ làm thật trên TikTok **Bạc Thầy Chít Mạch**.

Thông số lấy theo phiếu kỹ thuật VCC (vccsealant.com). Cách làm là kinh nghiệm của đội thợ Tổng kho VCC Tây Bắc.